

らくらくマウスII Wireless 取扱説明書

特定非営利活動法人こことステップ

この度は、らくらくマウスII Wirelessをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

発送には、十分な検査と入念な梱包につとめておりますが、破損・汚損・故障などがございましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。

今後も、ご期待にそえる製品をお届けするよう努力して参りますので、どうぞよろしくお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

対応機種 : 標準で USB 端子のある機種、Windows 機、Macintosh 機などです。

: 対応 OS は、Windows 7 / 8 / 10、MacOS X です。

●この取扱説明書の中に出てくる用語で分からないものがありましたら、お使いのパソコン、OS のマニュアル等でお確かめください。



◆安全にお使いいただくために◆

水気・ほこり・熱などを避け、衝撃を加えないでください。

お客様ご自身による本体の分解・改造またはケーブルの加工などを行なわないでください。

ケーブルを無理に曲げる・ねじる・引っ張るなどの操作は故障または怪我をする可能性があります。

新品のパナソニック製「オキシライド電池」は使用しないでください。初期電圧が高く、故障するおそれがあります。

◆つなぎ方は◆

①レシーバーのケーブルを、パソコンの USB 端子に、しっかりと差し込みます。そのあとで本体に電池（単3×2本）を入れます。

②初めて USB を接続した場合は、Windows のプラグ & プレイの機能が働き、自動的に USB ドライバを読み込みます。（自動的に読み込まない場合は、Windows の CD-ROM を用意し、画面メッセージに従います）

※ USB 端子が複数ある場合、初回に挿した USB 端子は「新たな接続」と認識され、ドライバのインストールを求めてきます。USB ハブを使用する場合は、供給電力の総量にご注意ください。

③同一空間で複数組の「らくらくマウスII Wireless」をご使用の場合、混信を避けるために無線情報の変更が必要です。お客様窓口までご相談ください。

◆故障かな？◆連絡をする前に確認してみましょう！

状況	原因	対処
パソコンの電源を入れてらくらくマウスを動かしたが、何の反応もない（スピードランプが点滅・点灯しない。）	レシーバーとパソコン本体の差し込みは抜けていませんか。また、差し忘れていませんか。	差し忘れていないか、抜けていないかを確認して、奥まで差し込みます。
差し込みは問題ないのに、らくらくマウスを動かしても、何の反応もない。	レシーバーと本体の通信設定の食い違いか、電池の寿命が考えられます。	電池をはずし、どれか一つのスイッチを押してからもう一度入れてください。それでもだめなら新しい電池に入れ替えてください。
マウスの左右のボタンの機能が逆になっている。 (Windows 上で動かす場合)	Windows のコントロールパネルのマウスの項目で、機能が逆に設定されていませんか。	Windows のコントロールパネルのマウスの項目で、元の設定に変更します。

※ 上記の状況に対処できない、または原因が掴めない場合は、当社まで連絡をお願いします。

